

POPIS INSTALACE

- Elektromagnetický ventil musí být nainstalován profesionálním instalátérem.
- Ventil je namontován na potrubí studené vody za hlavním uzavíracím ventilem. Pokud je namontována požární hadice, musí být elektromagnetický ventil namontován za výstupem pro požární hadici.
- Ventil může být namontován horizontálně nebo vertikálně, když je ventil namontován horizontálně, nikdy nezavírejte cívku.
- Magnetický ventil musí být namontován ve správném směru proudění, označený šipkou na ventilu.

POZNÁMKA: Filtry musí být namontovány před elektromagnetickým ventilem tam, kde hrozí nebezpečí znečištění a větších částic ve vodě, které se mohou usadit v tělese ventilu.

Centrální jednotka – montáž musí být provedena schváleným elektrikářem

- Centrální jednotka je připevněna ke stěně pomocí elektromagnetického ventilu.
- Kabel pro elektromagnetický ventil namontovaný ve výrobě je připojen.
- Snímací kabel je připevněn a položen od středu k nejbližší monitorované oblasti.
- Zástrčka je připojena k 230V uzemněné zásuvce.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka RESET na ovládacím panelu ventil po uzavření opět otevřete. Uživatel pak musí testovat systém alespoň dvakrát ročně.